

# Restaurer les chaînes Bis TV

## Recepteurs Fransat Aston (Méosat, Xena Twin, Maya)

### 01 Accès au menu

Appuyez sur la touche Menu de la télécommande et tapez 9872 jusqu'à apercevoir "REST" sur l'afficheur du récepteur,  
(une fois le reset effectué, vous arrivez sur cet écran)



### 02 Lancer l'installation

Appuyez sur OK .  
L'installation automatique se lance  
(déttection de votre environnement).  
(10 minutes de recherche environ)



### 03 Appuyez sur OK



### 04 Recherche des chaînes

Cliquez sur "Rechercher la totalité des chaînes (y compris chaînes BIS)"



# Restaurer les chaînes Bis TV

05

La recherche des chaînes est lancée

(Attendre 10 minutes environ)

Mettez le contrôle parental sur NON, allez sur saisissez code entrer 1111 ressaisissez le code 1111



06

La liste Bis TV est sélectionnée, appuyez sur OK 2 fois



Votre installation est maintenant terminée. Profitez de vos chaînes Bis TV