





<u>Fabricant du module</u>: **METRONIC** Modèle du module: **CAMSAT CI+ 1.3**

Procédure de mise à jour de votre module CI+ METRONIC CAMSAT

Laissez-vous guider!

ÉTAPE 1 IMPORTANT Le module CAM FRANSAT CI+ 1.3 détecte Ok pour confirmer la mise à jour automatiquement toute nouvelle mise à jour en Mise à jour de l'application diffusion par satellite. Nouvelle version d'application La détection de la mise à jour peut être aussi lancée manuellement depuis le menu du module. disponible. Sélectionnez la rubrique « Paramètres » puis la Vous pouvez effectuer la mise à jour en fonction « Mise à jour de l'application ». appuyant sur OK. En cas de refus, le décryptage du Il est conseillé de procéder à la mise à jour du module depuis les chaînes TV comme OK pour valider sinon Quitter « FRANCE 2 » ou « FRANSAT INFO » sur la fréquence 11554 Mhz txp KB03 **ÉTAPE 2 ÉTAPE 3** Patientez durant toutes les étapes suivantes : Mise à jour de l'application Mise à jour de l'application Préparation du chargement de la nouvelle Mise à jour en cours 0%. application. Veuillez ne pas extraire votre module Veuillez ne pas extraire votre module Fransat, et ne pas éteindre votre Fransat, et ne pas éteindre votre équipement pendant la mise à jour. équipement pendant la mise à jour.

Progression du chargement jusqu'à 100%

Vérification de l'application chargée



Besoin d'aide ou d'assistance?

Pour des informations concernant l'offre FRANSAT, nous contacter :

